



# TETRAPOL Mobile Control Unit (TM-CU)

## Navrhnutý pre efektívnosť

TM-CU je ovládací panel pre terminál TETRAPOL TPM900 použiteľný vo vozidlovej alebo stolovej konfigurácii.

TM-CU má veľký farebný displej ktorý poskytuje užívateľsky príjemné rozhranie s množstvom výhod:

- prehľadné zobrazenie stavu siete
- množstvo ilustrovaných ikon
- výbornú čitateľnosť informácií aj v premenlivých svetelných podmienkach

TM-CU má 5-tlačidlový navigátor, ktorý umožňuje jednoduchý výber funkcií v ponukách menu. Ďalej ponúka ergonomickú, alfanumerickú klávesnicu na voľbu čísel (vrátane číselných skratiek), alebo na odosielanie SMS či statusov.


Pod displejom sa nachádza trojica funkčných tlačidiel na ovládanie kontextových funkcií a napravo trojica tlačidiel rýchlej voľby na aktiváciu priradených funkcionalít:

- tichý režim TM-CU stlmí zvuk ak je požadovaná utajená činnosť,
- VePeaWay mód,
- užívateľom programovateľné tlačidlo pre najčastejšie používanú funkciu.

Svetelný senzor automaticky reguluje podsvietenie displeja. Tiesňové tlačidlo (červený trojuholník) a Zap/ Vyp tlačidlo sú na oddelenom mieste a chránené prírubou, aby sa zamedzilo ich neúmyselnému stlačeniu.

Na prednom paneli sa nachádza aj USB port, aby bolo možné nahráť softvér do TM-CU bez nutnosti jeho demontáže.


**AIRBUS**



### Predná strana

- 01: Grafický farebný displej, podsvietený, 2.81", vysoké rozlíšenie 240x400 pixelov
- 02: Navigátor, 4 klávesy + centrálné potvrdzovacie tlačidlo
- 03: Alfnumerická klávesnica
- 04: Zap/Vyp tlačidlo
- 05: 3 funkčné tlačidlá (priamy prístup do DIR, HS a Menu)
- 06: 3 klávesové skratky (okamžitý prístup k tichému režimu, VePeaWay, vlastná funkcia)
- 07: Tiesňové tlačidlo
- 08: Ovládanie hlasitosti
- 09: Svetelný senzor
- 10: USB port na nahrávanie softvéru
- 11: LED dióda indikujúca vysielanie
- 12: Tlačidlo na aktiváciu externého reproduktora

### Konektory na zadnej strane



- A: Systémový konektor na prepojenie s B4M v TPM900 konfigurácii
- B: Audio konektor na pripojenie mikrotelefónu
- C: Konektor na pripojenie externých zariadení
- D: Micro USB (zatiaľ nepoužitý)